

100 Fragen zum Mac

kurz und einfach beantwortet. Mit Tipps zu OS X 10.8 Mountain Lion

von

Mario Weber, Ulf Cronenberg, Günter Kraus

1. Auflage

100 Fragen zum Mac – Weber / Cronenberg / Kraus

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Macintosh OS – Macintosh OS

SmartBooks 2012

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 908498 12 4

95. Meine CD wird nicht ausgeworfen, was kann ich tun?

In seltenen Fällen kommt es vor, dass eine CD von einem Mac nicht richtig erkannt wird. Dann kann es passieren, dass die CD nicht im System erscheint und entsprechend auch nicht mehr über den herkömmlichen Weg – die Auswurfaste in der Software oder auf der Tastatur – ausgeworfen werden kann.

Wenn die CD im Finder nicht erscheint und auch über die Auswurfaste nicht ausgeworfen wird, hilft in den allermeisten Fällen ein Neustart des Computers. Schalten Sie dazu den Mac aus und drücken Sie unmittelbar nach dem Betätigen der Startknopfes die Auswurfaste und halten Sie diese gedrückt. Nach einigen Sekunden sollte nun die CD aus dem Laufwerk ausgeworfen werden. In gleicher Weise können Sie statt der Auswurfaste auch die Trackpad- oder Maustaste gedrückt halten.

Eine mit einer Büroklammer erreichbare, versteckte Auswurfaste ist bei den aktuellen Modellen nicht mehr in den Laufwerken integriert, dieser Versuch erübrigt sich also in der Regel.

AUFGEPASST

Fummeln Sie auch nicht mit irgendwelchen spitzen Gegenständen im Laufwerk herum. Sie laufen dabei nicht nur Gefahr, die CD zu zerstören, sondern auch Ihren Mac.

Sollte diese Tricks nicht funktionieren, kann es an einem mechanischen Problem liegen. Sie sollten sich dann an einen Apple Service mit zertifizierten Technikern wenden, denn Sie selbst können dann nicht mehr viel machen.

Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie daran denken, dass SlotIn Laufwerke, wie Apple sie verwendet bauartbedingt nur CDs und DVDs der Standardgröße und -form verwenden können. Kleinere Mini-CDs können Sie da nicht hineinschieben. Außerdem sollten Sie immer darauf achten, dass CDs nicht verzogen oder beschädigt sind. Auch CDs mit aufgeklebten Labeln können Schwierigkeiten bereiten.



Die Auswurf-taste ist im Mac-Tastatur-layout oben rechts untergebracht.